


 Nr. 2 TS M5x25

 Nr. 4 TS M5x35


 Nr. 1 Ethernet patch cat5e UTP 3mt

 Nr. 1 Power patch DC 3mt


 Nr. 1 TS5011 MICROTOUCH holder

 Nr. 4 Rubber feet Ø 30 mm h 6 mm


COD. TS5014



- 1** Assicurarsi che sul fondo della base siano stati posizionati i 4 piedini in gomma in prossimità degli angoli, quindi fissare il palo sulla base con le 4 viti M5x35
- 2** Con la base in posizione orizzontale inserire i due cavi prolunga (ethernet e alimentazione DC) dal foro della base fino alla parte superiore del palo...
- 3** Fissare la staffa di supporto TS5011 sulla parte superiore del palo con le 2 viti M5x25



- 1** Make sure that the 4 rubber feet have been positioned near the corners on the bottom of the base, then fix the pole on the base with the 4 screws M5x35
- 2** With the base in a horizontal position, insert the two extension cables (ethernet and DC power supply) from the hole in the base to the top of the pole...
- 3** Fix the TS5011 support bracket on the top of the pole with the 2 screws M5x25



- 1** Assurez-vous que sur le fond de la base, les 4 pieds en caoutchouc ont été placés près des coins au bas de la base, puis fixez la barre sur la base avec les 4 vis M5x35
- 2** Avec la base en position horizontale, insérez les deux rallonges (Ethernet et alimentation), du trou de la base jusqu'au sommet de la barre.
- 3** Fixer le support du TS5011 sur le dessus de la barre avec les 2 vis M5x25.

